

Тепловий насос Termojet серія Eco, Split

Інструкція по налаштуванню контролера

ПРИМІТКА.

Оскільки одна панель керування оператора використовується для різних пристроїв, деякі функції не застосовуються до вашого пристрою.

1. Дисплей.

- Режим циркуляції підлогового опалення/радіатори
- Режим охолодження
- Режим опалення фанкойлами/ГВП
- ECO Режим енергозберігаючий дисплей
- Блокування дисплея
- WiFi індикація підключення
- W-TANK - температура бака ГВП
- W-INLET – температура вхідної води
- W-OUTLET – температура вихідної води
- OUTDOOR – температура довкілля
- SET – задана величина
- CHECK – контроль
- ERROR – помилка
- TIMER 1.ON/2.OFF– індикатор вкл. / викл. таймеру
- QUICK – бустерний режим (тепловий насос + електронагрівач)
- HEALTH – гігієнічний режим ГВ
- DEFROST – режим розморожування
- ANTIFREEZING – режим антизамерзання
- WARM – тепловий режим
- W-PUMB – водяний насос
- E-HEATER – електронагрівач
- SOLAR – сонячна система



2. Налаштування режиму роботи.

Кнопки призначення:

- ON/OFF: Ввімкнення або вимикання ТН.
- Функціональна клавіша
- Збільшення параметру
- Зменшення параметру
- Налаштування таймеру
- Режими роботи



3. Вибір режиму роботи.

Для розблокування індикатора треба натиснути та утримувати клавішу ON/OFF протягом 3 с.

Для вибору режиму роботи користуйтеся кнопкою М.

-  Режим циркуляції підлогове опалення /радіатори
-  Режим підлогове опалення та ГВП
-  Режим охолодження
-  Режим ГВП



4. Встановлення значень температури.

Натисніть кнопку ON/OFF та утримуйте протягом 3 с, щоб розблокувати дисплей.

В одному з одинарних режимів або у подвійному режимі :

- Для налаштування необхідних параметрів використовуйте клавіші – збільшення, зменшення та функціональну.

5. Бустерний режим.

Це режим одночасної роботи теплового насосу та електричного водонагрівача для швидкого нагрівання системи опалення чи системи ГВП.

Для включення цієї функції необхідно в режимі циркуляції підлогового опалення (або підлогового опалення + ГВП) натиснути та утримувати функціональну клавішу протягом 3 сек.

6. Функція примусового видалення теплоносія з трубопровідної системи .

У вимкненому стані натисніть одночасно кнопку «М – режим роботи» та кнопку «Вниз» протягом 5 секунд. Починає блимати значок насоса. Щоб вийти з режиму ще раз проведіть таку операцію.