

Фанкойл серія Wall

Посібник зі встановлення та експлуатації



- Перед використанням уважно прочитайте цей посібник.
- Зовнішній вигляд продукту дивіться на фактичному продукті.
- Компанія залишає за собою право тлумачення тексту інструкції.
- Після прочитання збережіть їх належним чином.
- У разі зміни технології виробу або оновлень програмного забезпечення подальше повідомлення не надаватиметься.

Важлива порада:

1. Фанкойл є кінцевим пристроєм системи кондиціювання повітря з чилером, має певні технічні характеристики та вимоги з професійного встановлення.
2. Фанкойл має широкий спектр застосування, але він не підходить для вологих приміщень, відкритих майданчиків, заповнених, корозійних середовищ та місць з небезпекою вибуху.
3. Умови використання:
Електроживлення: 220 В $\sim$, 50 Гц.
Максимальний робочий тиск пристроїв становить 1,6 МПа.

Впровадження національних стандартів:

GB/T 19232-2019

Примітка:

Усі ілюстрації та інформація в цьому посібнику наведені лише для ознайомлення.

Наша компанія дотримується принципу постійного вдосконалення продукції.

Вибайте за труднощі з повідомленням вам про деякі покращення в характеристиках продукції, її продуктивності, матеріалах та конструкціях.

Зміст

1. Вказівки для користувача	
1.1. Застереження щодо використання	
1.2. Основні конструктивні елементи пристрою	
1.3. Пульт ДУ та інструкція з експлуатації	
1.4. Основні режими роботи	
1.5. Перевірка на несправність	
1.6. Очищення	
1.7. Технічне обслуговування	
1.8. Параметри	
2. Вказівки до монтажу	
2.1. Застереження щодо встановлення	
2.2. Встановлення для режиму нагрівання	
2.3. Встановлення для режиму охолодження	
2.4. Водяні витрати та діаметри труб	
3. Вказівки для обслуговування	
3.1. Найбільш поширені несправності	
4. Гарантійні зобов'язання	

[Введите текст]