Інструкція з експлуатації розподільної мережі

1. Завантаження та встановлення програми «Tuya Smart».

iOS:

Scan or search for "Tuya Smart" on the App Store to download the app:







Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Android :

Scan or search for "Tuya Smart" on Google Play to download the app:



Tuya Smart

Requires Android 4.1 or later.

2. Відкрийте APP, натисніть знак + у верхньому правому куті, виберіть Large Home Ap... і Smart Heat Pump (Wi-Fi), підключіться до домашнього Wi-Fi і натисніть Next.



Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password. If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method



3. Після підключення дротяного контролера та запуску машини натисніть і утримуйте клавішу «Timing» та клавішу «Меню» більше п'яти секунд, і в разі успіху на інтерфейсі з'явиться «AF».



4. Натисніть у верхньому правому куті інтерфейсу пристрою кнопку перезавантаження та виберіть « Hot Distribution network (Compatibility mode), поставте прапорець « Confirm that the indicator light is flashing slowly», а потім натисніть Next.

Cancel	AP Mode 🖛	Cancel	AP Mode 🗢
Reset the de	EZ Mode Default	Reset the devi	ce first.
Please power on the indicator is bli Note: please completer distribution within 3 mi the device.	AP Mode the network hutes after resetting	Please power on the the indicator is blink Note: please comple distribution within 3 the device.	device and confirm that ing slowly. ate the network minutes after resetting
Perform net pair	ng as prompted. >	Perform net p	airing as prompted. >
Confirm the ind slowly.	licator is blinking	Confirm the slowly.	indicator is blinking
			Next

5. Перемкніть Wi-Fi мобільного телефону на точку доступу, яку видає дротяний контролер. Формат назви точки доступу такий, як показано на малюнку: SmartLife-xx або SL-XX.

Connect your mobile phone to the device's hotspot				
. Please o hown bel	connect your pho low	one to the ho	tspot	
< Wi	-Fi	¥ 4 8	12:30	
🖌 Sma	rtLife-XXXX		∻ (i	
🗸 SL-X	xxx		∻ (i	
5G		•	(:	
Guest	t:	9	(:	
4G		9	(:	
2. Return	to this app and	continue ad	ding	
ievices				

6. Таблиця стану розподільної мережі, що відображається лінійним контролером, виглядає наступним чином:

1.А . увійти в режиму розподілу АР;

2. NC: WIFI налаштовано, але не підключено до маршрутизатора;

3.Cr: WIFI налаштований та підключений до роутера;

4.СС: Роутер підключений та підключений до хмари.

7. Користувачі можуть вибрати режими включення і виключення, охолодження, нагрівання, автоматичний та інші.